

## 知 不使用NAT转换如何上网

GR系列路由器 孙雨杰 2024-08-05 发表

### 问题描述

不使用NAT转换如何上网

### 解决方法

mini路由器关闭nat地址转换之后，需要配置静态路由：目的地址0.0.0.0，子网0.0.0.0，下一跳wan口网关地址（系统监控→运行信息可以看到。上级也需要配置一条静态路由：目的地址为mini路由器内网网段，子网掩码为mini路由器内网子网掩码，下一跳地址mini路由器wan口ip地址，这样可以上网，若mini路由器和上级设备只一台配置了静态路由或者都没有配置静态，则无法上网。