

知 如何查看Mini交换机硬件的运行状态？

MS系列交换机

Mini交换机

吴屹枫

2024-08-06 发表

问题描述

如何查看Mini交换机硬件的运行状态

解决方法

Mini系列的交换机不支持查看其硬件运行状态。