



## Mini系列交换机指示灯不亮怎么办？

Mini交换机

郭嘉梁

2024-08-12 发表

### 问题描述

Mini系列的交换机接口指示灯不亮，但是数据可以正常通，该怎么处理？

### 解决方法

若交换机有功能键按钮，可尝试长按功能键10秒后松开，对交换机进行恢复出厂，恢复出厂后等待10-20秒观察接口灯光是否恢复正常；建议循环恢复出厂操作3次，若灯光恢复即可正常使用。