

### 组网及说明

不涉及

### 配置步骤

选择“在线升级->系统升级”进入系统升级管理界面，点击【选择】按钮选择本地的升级包后点击【升级】按钮升级系统。



系统升级管理界面

### 配置关键点

- (1) 提前准备好新的版本文件，并确认新的版本文件是否适配这款设备。
- (2) 提前备份好设备的配置文件。
- (3) 如果是升级软件版本，需要申请窗口期操作并编写升级实施方案。
- (4) 确保升级的目标设备能路由正常可达。
- (5) 升级完成后需要对业务进行充分的验证。
- (6) 升级完成后需要对设备进行巡检，确保设备的状态正常。
- (7) 升级完成后需要检查目标的版本是否已经升级到了指定的版本。