

组网及说明

不涉及

配置步骤

在导航栏中点击“系统>维护升级”，默认进入“系统升级”页签，页面显示如下：



1) 升级系统文件 配置步骤：

步骤一：在系统升级页面，点击<导入文件>按钮弹出【文件上传】窗口，进入存放文件的目录选择需要上传的系统文件，点击<打开>按钮。

步骤二：步骤一结束，在原有的导入文件按钮上会显示出文件名，确认无误后填写备注信息。

步骤三：点击“确定”按钮，上传系统文件到系统。

配置关键点

- (1) 提前准备好新的版本文件，并确认新的版本文件是否适配这款设备。
- (2) 提前备份好设备的配置文件。
- (3) 如果是升级软件版本，需要申请窗口期操作并编写升级实施方案。
- (4) 确保升级的目标设备能路由正常可达。
- (5) 升级完成后需要对业务进行充分的验证。
- (6) 升级完成后需要对设备进行巡检，确保设备的状态正常。
- (7) 升级完成后需要检查目标的版本是否已经升级到了指定的版本。