

# 知 高端路由器SR8800 (V7) 升级取版本注意事项

软件相关 朱玉广 2024-08-15 发表

## 问题描述

高端路由器SR8800 (V7) 升级取版本有哪些注意事项?

## 解决方法

SR8800-X-S SR8800-F SR8800-X 版本注意事项及版本变化过程:

版本号	SR8800-F	SR8800-X-S	SR8804-X SR8808-X SR8812-X	SR8808H-X SF
R7353P17及之前	SR8800.ipe	SR8800.ipe	SR8800.ipe	不支持
R76XX至R77XX	SR8800FS.ipe	SR8800FS.ipe	SR8800.ipe	SR8800.i
R79XX至R8151XX	SR8800FS.ipe	SR8800FS.ipe	SR8800.ipe, H1主控SR8800C.ipe	SR8800.i
R82XX至R838XP60	SR8800FS.ipe	SR8800FS.ipe	SR8800.ipe	SR8800R.
R838XP61至R85XX	SR8800FS.ipe	SR8800FS.ipe	SR8800.ipe	SR8800R.ipe, G主控

### 注意:

SR8800-X H1主控不支持升级至R82XX及以上版本 (电力局点除外, 电力局点可以升级至电力专用R8260P27和R8260P52)

设备带有BCM单板或者存在SPEX-1204单板做BRAS局点, 不支持升级至R83XX及以上版本, 详情可参阅版本说明书

SR8808H-X SR8816-X上G主控, 从R83XX版本开始支持, 从R8380P61版本开始根据主控类型拆分出SR8800R.ipe和SR8800RG.ipe

SR8800-X与SR8800FS在R83XX同分支版本号进行拆分, SR8800-X版本号为R8380PXX, SR8800FS为R8385PXX