



【MVS】A10负载均衡如何查看设备光模块信息？

设备管理

胡伟 2024-08-28 发表

问题描述

【MVS】A10负载均衡如何查看设备光模块信息？

解决方法

使用show interfaces media 命令来查看设备接口光模块信息

```
HZKJ-CORE-LB-A10-01-DCR207-Standby#show interfaces media ethernet 26
port 26:
  Type : QSFP+
  Vendor: MADDOD
  Part# : QSFP-SR4-40G      Serial#: MA2025330037
```