

知 BRAS 如何下发ipv6 dns地址

PPPoE IPv6 DNS 刘安娜 2024-11-06 发表

问题描述

BRAS 如何下发ipv6 dns地址

解决方法

- 1、通用配置认证域下authorization-attribute配置 primary-dns ipv6 ipv6-address: 指定用户的主DNS服务器IPv6地址。此属性只对PPP、IPoE用户生效。
- 2、83版本支持ipv6 nd ra dns server命令用来配置RA消息中的DNS服务器信息。（转发与控制分离场景下，本功能不生效。）
- 3、DHCPv6方式获取地址，IPv6/DHCPv6选项组视图dns-server命令用来配置为客户端分配的DNS服务器地址。