

知 iETH-MBF2H332A-AENOT-2P-25G网卡如何从主机OS下拷贝文件到网卡OS下

网板模块 金占勇 2024-11-28 发表

组网及说明

iETH-MBF2H332A-AENOT-2P-25G网卡如何从主机OS下拷贝文件到网卡OS下

配置步骤

- 1.使用iETH-MBF2H332A-AENOT-2P-25G网卡从系统侧拷贝文件到网卡ARM端，比如可以升级固件等
- 2.操作命令如下：

```
./sshpass -p "centos@123" scp -P 10000 -r "xxx.bin" root@192.168.100.2:/root/
```

```
root@192.168.100.2:~# ./sshpass -p "centos@123" scp -P 10000 -r /u-BlueField-2-re1-24_33_1852-MBF2H332A-AENOT-2P-25G-NUCLEO-3.1-UEFI-21.2.10-UEFI-22.2.10-UEFI-14.26.17-FlexBoot-3.6.582.bin root@192.168.100.2:/root/
```

附件下载: [sshpass.zip](#)