



【MVS】华为无线设备如何查看设备规格信息？

网络相关

胡伟

2025-02-18 发表

问题描述

【MVS】华为无线设备如何查看设备规格信息？

解决方法

display wlan wmnng spec 是华为无线设备用于显示WLAN管理（WMNG）模块的规格和配置信息的诊断命令。此命令提供有关WLAN管理模块的详细信息，包括其当前配置、支持的功能和其他相关规格的信息。

查看设备规格信息。

```
<Huawei> system-view
```

```
[Huawei] diagnose
```

```
[Huawei-diagnose] display wlan wmnng
```