

知 MSR路由器上通过display power 命令查看电源模块power为Fault，但是设备正常使用

王锐 2013-10-25 发表

MSR路由器上通过display power 命令查看电源模块power为Fault，但是设备正常使用

这是由于电源模块本身的缺陷，电源的PG信号不稳定会导致路由器对电源的状态引起误报，升级到R2209P13版本即可。