

知 V7防火墙如何查看防火墙内部版本是D022还是D012, 以及D022有哪些新特性?

徐猛 2018-01-18 发表

**问:** 如何查看防火墙内部版本是D022还是D012, 以及D022有哪些新特性?

**答:**

<H3C>system-view

System View: return to User View with Ctrl+Z.

[H3C]probe //进入probe视图

[H3C-probe]display system internal version //通过该命令查看系统内部版本号

H3C SecPath F1020 V900R003B01D622SP07

Comware V700R001B64D022SP07

**同时内部版本D022支持堆叠后的跨框流量, 可以不用配置冗余口与冗余组使用**