



SR8808 V5 三层聚合口的成员口为什么协议一直是down

季晨鹏 2018-01-19 发表

V5实现如此，理论上来说，协议状态都是在聚合口上的，ip地址也是在聚合口上，成员口是没有协议状态的。

SR88 V5所有版本，成员口协议状态都是down，只要关注聚合口的状态即可。

V7成员口的协议状态是up，实现不同。