

## 知 MS4320交换机无法配置系统本地时间?

NTP 周强A 2018-01-25 发表

客户开局设置本地clock时间，提示如下报错：

to manually set the system time,execute the clock protocol none command first

查询命令手册如下解释：

命令手册解释如下：

**clock protocol { none | ntp }**

**undo clock protocol**

【缺省情况】

通过NTP协议获取系统时间。

【视图】

系统视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

**none**：表示通过本地时钟源获取系统时间。配置该参数后，用户可通过**clock datetime**、**clock timezone**、**clock summer-time**命令修改系统时间。

**ntp**：表示通过NTP（Network Time Protocol，网络时间协议）协议获取系统时间。配置该参数后，用户不能通过命令行修改系统时间，需要配置NTP的相关参数才能获取到时钟。