

知 S5800系列交换机IRF堆叠模式enhanced与normal的说明

IRF 赵国卫 2013-10-30 发表

在配置S5800 IRF堆叠的时候，有两种配置模式：enhanced和normal

```
[H3C-irf-port 1/1]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/25 mode ?
```

enhanced The enhanced mode of the interface

normal The normal mode of the interface

在IRF上使用了MPLS和IPS插卡的情况下必须采用enhanced模式。其他情况使用normal模式即可。