

知 VNF作为出口设备出现外部访问内部时部分业务无法正常通信可能原因是什么？

VSR NFV 刘洪彬 2018-02-05 发表

可能出现部分业务不通，例如：windows远程桌面输入用户名密码后显示黑屏、Linux SSH远程后执行命令卡死等问题。需要首先检查TCP MSS和MTU问题（包含服务器MTU和VNF接口MTU）。