

## 知 S12500-X MDC和IRF特性配合使用注意事项

MDC 王京 2014-02-24 发表

MDC使用需要License，请确保IRF中各成员设备上安装的特性License一致，否则，可能会导致这些License对应的特性不能正常运行。

如果当前物理设备要和别的设备组成IRF，建议将当前物理设备加入IRF之后再划分MDC以及MDC的相关配置，因为设备加入IRF后，会以IRF中主设备的配置重启，除设备上的IRF端口配置外，之前的其它配置将不再生效。

IRF端口所在单板只能在管理MDC,不能在用户MDC。不同MDC之间跨堆叠的流量共享堆叠口带宽。

将IRF物理端口分配给其它MDC或者从当前MDC中删除时，必须先执行undo port group interface命令恢复到缺省情况，再执行分配或者删除操作，最后执行save命令保存当前配置文件。

IRF域编号是一个全局变量，IRF中的所有成员设备、所有MDC都共用这个IRF域编号。缺省MDC上通过irf domain命令，或在任意MDC上通过mad enable、mad arp enable、mad nd enable命令均可修改全局IRF域编号。因此，请按照网络规划来修改IRF域编号，不要随意修改。