



用户使用ONESstor，不清楚什么情况会触发邮件告警。

告警监控

存储配置

魏楠

2017-10-13 发表

用户使用ONESstor，不清楚什么情况会触发邮件告警。

ONESstor在线帮助中没有提供告警条件的相关介绍。

以下七大类情况会触发邮件告警信息：节点网络无法连通、节点网络连通，但硬盘异常、节点网络连通，但监控节点异常、节点内存占用超过90%、

虚拟内存占用超过20%、集群总容量使用达到60%、单个硬盘容量使用达到80%。告警处理方法需根据具体类型进行排除。

节点网络无法连通，请检查节点网络是否连通，节点是否处于关机状态。

节点网络连通，但硬盘异常，请检查硬盘是否损坏。

节点网络连通，但监控节点异常，请查看监控节点状态。

节点内存占用超过90%，请通过终止内存中暂时不需要用的进程释放节点内存。

虚拟内存占用超过20%，请通过终止内存中暂时不需要用的进程释放内存。

集群总容量使用达到60%，请用户进行扩容，即扩充数据盘存储容量。（恢复到60%以下将不再提醒）。

单个硬盘容量使用达到80%，请用户进行扩容，即扩充数据盘存储容量。（恢复到80%以下将不再提醒）。