

H3C S3600 V2常见MIB使用指导

本文档介绍H3C S3600 V2常见MIB查询使用方式, 包含:

- 1、所有该系列设备的OID;
- 2、设备SN (序列号);
- 3、光模块的电子标签信息;
- 4、CPU利用率、内存大小及利用率获取;
- 5、端口流量和速率, 错包率, 丢包率;
- 6、MAC表项;
- 7、ARP表项;
- 8、端口与VLAN的对应关系;
- 9、聚合组的端口信息;
- 10、设备上配置的VLAN及IP地址;
- 11、路由表项;
- 12、设备电源电压和电源功率;
- 13、设备风扇和温度;
- 14、设备系统, 端口信息;
- 15、设备模块信息;
- 16、上传/下载版本和配置文件;
- 17、设备启动文件信息;
- 18、设备配置文件信息;
- 19、设备flash容量信息;
- 20、端口UP/DOWN的告警信息包含端口名称;
- 21、设备支持的所有Trap告警;
- 22、通过MIB获取LLDP邻居信息;
- 23、获取设备上配置loopback地址;
- 24、获取堆叠设备的Master和Slave编号。

具体方法, 请见附件内容。