



MSR设备流统配置没有accounting命令

流量统计

鲁一鸣

2018-05-18 发表

问题描述

MSR设备型号版本比较繁杂，部分设备在配置流统时，traffic behavior下没有accounting命令

解决方法

不需要配置accounting，保持traffic behavior为空即可，配置完成后display qos interface就可以看到匹配的计数值