

知 H3C Blade5500系列刀片交换机使用注意事项

以太网接口 王京 2014-04-07 发表

Blade5500系列刀片交换机只能插入在SSI标准的服务器机架中使用，其供电和散热都依赖于服务器机架提供，不能单独使用。

在功能方面，刀片交换模块能够独立提供基于以太网的二三层转发能力，并针对服务器端口和上行端口进行相应的管理和控制。