知 S3600-2P-OLT是否支持sme enable命令

EPON-OLT 吕扬然 2014-04-17 发表

不支持

sme enable命令用来开启同一个OLT端口下不同ONU间的二层互通功能，S75E OLT支持，S36 OLT不支持。