

## 知 SR66系列路由器如何进入和退出紧急控制（Emergency Control）模式？

张玺 2014-06-10 发表

在任意视图下，按住键盘的"ctrl"键，同时连续按两下键盘的"Q"键，进入紧急控制模式。

```
***** * Emergency Control * *****
```

0.Create an emergency user.

1.Display memory information.

2.Display task information.

3.Display queue information.

4.Display memory-dump. Input number:

如需退出该模式，则在该模式下按住键盘的"ctrl"键，同时连续按两下键盘的"Q"键，即可退出。