



Hcl中pc怎样查看自己的ip地址

H3C模拟器

zhiliao_nogGh

2018-06-19 发表

问题描述

Hcl中交换机启用了dhcp, 交换机连接的pc怎样查看获得的ip地址

解决方法

这样是可行的。

先在电脑本地控制面板中把Virtual-BOX的虚拟网卡配置成自动获取IP，网卡UP。然后在模拟器中增加HOST和交换机，并连线（HOST侧选择Virtual-BOX网卡），在交换机上配置DHCP服务。

查看的话需要退出模拟器在电脑的本地的控制面板中查看。

答案来自于 [天涯](#)