

S5130系列交换机Radius授权Telnet登陆用户权限不够

S5130系列交换机等comware v7平台设备，telnet用户授权较comware v5平台分level 0到3四个等级，变成了基于角色的访问控制RBAC。Radius授权时，需要授权15才能获得管理员权限，不能按照之前comware v5的设备授权3。

S5130系列交换机 level 0 ~ 15缺省权限：

? level-0: 可执行命令ping、quit、ssh2、super、system-view、telnet和tracert，且管理员可以为其配置权限

? level-1: 具有level-0用户角色的权限，并且可执行系统所有功能和资源的相关display命令（除display history-command all之外），以及管理员可以为其配置权限

? level-2 ~ level-8和level-10 ~ level-14: 无缺省权限，需要管理员为其配置权限

? level-9: 可操作系统中绝大多数的功能和所有的资源，且管理员可以为其配置权限，但不能操作display history-command all命令、RBAC的命令（Debug命令除外）、文件管理、设备管理以及本地用户特性。对于本地用户，若用户登录系统并被授予该角色，可以修改自己的密码。

? level-15: 具有与network-admin角色相同的权限。