

## 知 MSR设备配置netstream统计GRE tunnel只有单方向流量

GRE VPN 鲁一鸣 2018-08-07 发表

### 问题描述

现场在gre tunnel接口上配置了ip netstream inbound和ip netstream outbound，但是在使用网管软件监控时只看到出方向流量，入方向流量为0。

查看设备配置，发现在起GRE隧道的物理接口上也配置了netstream。

### 解决方法

根据设备实现，当物理接口和gre tunnel接口都配置上netstream时，入方向会先在物理接口上进行统计，出方向会先在GRE接口上进行统计，且只会统计一次。