

# 知 S12504X-AF 缺省配置中显示很多资源监控信息

产品特性 折锐鹏 2018-09-08 发表

## 问题描述

设备12504X-AF (R2710) 的设备默认配置中会看到很多如下的资源监控信息，这些信息是干什么用的，是否需要删除

```
resource-monitor resource ac slot 1 cpu 0 by-percent minor-threshold 20 severe-threshold 5
resource-monitor resource agg_group slot 1 cpu 0 by-percent minor-threshold 20 severe-threshold 5
resource-monitor resource arp_encap slot 1 cpu 0 by-percent minor-threshold 20 severe-threshold 5
resource-monitor resource ecmp_fec_1 slot 1 cpu 0 by-percent minor-threshold 20 severe-threshold
5
resource-monitor resource ecmp_fec_2 slot 1 cpu 0 by-percent minor-threshold 20 severe-threshold
5
resource-monitor resource lem slot 1 cpu 0 by-percent minor-threshold 20 severe-threshold 5
resource-monitor resource local_ecmp slot 1 cpu 0 by-percent minor-threshold 20 severe-threshold 5
```

## 解决方法

resource-monitor resource命令用来配置生成资源告警通知的门限，配置本命令后，设备会监测资源的剩余情况，周期采样监测对象的值，并和配置的告警门限进行比较。当达到条件时，设备会生成告警通知。因此，这些用户监控告警的命令尽量不要删除，以免资源太低无告警，从而引起故障