

知 MSR930无线AC款型如何查看check-sum?

硬件 高贵贤 2015-04-27 发表

要查看check-sum，必须保证已经是AC特性的版本运行，通过display device serial-number查看