

知 对象策略中，vrf参数所指vpn-instance指的是入接口还是出接口？

VRF 金山 2015-05-05 发表

是指入接口的vpn-instance。