



Comware V7平台设备，相同五元组的流来回走两次设备，如果转发失败，该如何处理？

部署方式

金山

2015-05-05 发表

需要配置命令undo ip fast-forwarding load-sharing。

默认情况下，不关心报文入接口。五元组相同，入接口不同的流量建立的是相同的快转表项，从而导致转发失败。

```
[admin]dis ip fast-forwarding cache
```

Total number of fast-forwarding entries: 1

SIP	SPort	DIP	DPort	Pro	Input_If	Output_If	Flg
198.1.1.2	1024	197.1.20.1	2048	1	Tun2	RAGG3	1

当配置命令undo ip fast-forwarding load-sharing后，关心报文入接口。五元组相同，入接口不同的流量会建立新的快转表项。

```
[admin]dis ip fast-forwarding cache
```

Total number of fast-forwarding entries: 2

SIP	SPort	DIP	DPort	Pro	Input_If	Output_If	Flg
198.1.1.2	1024	197.1.20.1	2048	1	RAGG4	RAGG2	1
198.1.1.2	1024	197.1.20.1	2048	1	Tun2	RAGG3	1