

网 iMC-SSM同步V5防火墙失败原因为设备访问参数不能为空?



SSM 罗孝晨 2018-09-29 发表

问题描述

iMC-SSM同步V5防火墙失败原因为设备访问参数不能为空?

解决方法

设备详细信息页面,安全配置>修改设备访问参数,参数内容为登录设备WEB网管的用户名和密码