



CAS平台访问只能输入CVM vswitch0的地址么？

厉梦如 2018-10-16 发表

问题描述

Q: CAS平台访问只能输入CVM vswitch0的地址么？

解决方法

A: vswitch其实从技术上说没有明确管理网络定义，只要是cvm的vswitch配置了地址，就可以通过这个地址去访问