

知 如何查看设备是否支持某个MIB节点?

ADMAN 任富强 2018-10-26 发表

问题描述

采集设备某些配置或告警失败，需要查看设备是否支持对应MIB节点，可通过如下方法查看

解决方法

- 1、通过查看MIB读取LOG或抓包，找到该MIB节点名称或ID
 - 2、设备上查询MIB节点，并根据MIB名称或ID过滤。若有查询结果则支持，否则不支持。
- ```
<vBRAS_PPPOE>display snmp-agent mib-node | include hh3cDomainIpPoolName
|-*hh3cDomainIpPoolName<1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.18>(RC)
```