

知 S12500系列交换机如何清除接口mac地址

王鑫 2015-07-21 发表

S12500系列交换机如何清除接口mac地址

S12500系列以太网交换机清除接口mac地址表项命令为：

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]undo mac-address
```