

## 知 控制器 AC 是如何与 FIT AP 进行通信的？

wlan接入 李洋洋 2015-07-23 发表

控制器 AC 和 FIT AP 之间通过 LWAPP 协议联系的，以隧道形式进行信息交互。FIT AP 注册到 AC 上，AC 和 FIT AP 建立连接，通过此连接控制器将配置发送给 AP，配置中包括设置的信道和功率等参数，同时从 AP 获得 AP 射频扫描所收集到的数据。