

组网及说明

适用于如下产品：胖AP：WAP712C、WAP722E、WAP722S、WAP722、WAP621、WA1208、WA2110-GN、WA2200、WA2600、WA3600、WA4300、Mini M20、Mini A20、Mini A50、Mini A31、Mini A21、Mini A51、WAP321X、WAP321C、WAP321D

配置步骤

WAC360、WAC361、胖AP：WAP712C、WAP722E、WAP722S、WAP722、WAP621、WA1208、WA2110-GN、WA2200、WA2600、WA3600、WA4300。

页面向导：设备>配置管理>恢复出厂配置



Mini M20、Mini A20、Mini A50、Mini A31、Mini A21、Mini A51、WAP321X、WAP321C、WAP321D

页面向导：设备管理>基本管理>配置管理



WAP422、WAP422S

页面向导：高级功能>恢复出厂设置



配置关键点

