

知 ACG1000系列支持bypass功能吗?

ACG1000 张泷文 2015-08-05 发表

目前主要款型的bypass支持情况如下。bypass在断电重启和软重启时都能生效，一对口变成网线透传

。

请在交换组网中注意，ACG的这一对口避免串在一个广播域里，否则ACG升级版本重启时有可能会成环。

设备型号	硬件bypass
AK110	不支持
AK120	不支持
AK130	不支持
AK140	ge0-ge1支持断电bypass
AK150	combo口的第一对电口支持断电bypass
AK160	ge6-ge7,断电启动bypass
AK170	4COMBO子卡的最后一对电口支持断电和启动bypass
AK180	ge6-ge7,断电启动bypass
ACG1010/1020	不支持
ACG1030/1040	ge0-ge1支持断电bypass
ACG1050	ge0-ge1支持断电bypass
ACG1060	ge6-ge7,断电启动bypass
ACG1070	ge6-ge7,断电启动bypass
ACG1000-C	不支持
ACG1000-S	ge0-ge1支持断电bypass
ACG1000-M	ge6-ge7,断电启动bypass
ACG1000-E	ge6-ge7,断电启动bypass
ACG1000-A	4COMBO子卡的最后一对口支持断电和启动bypass
ACG1000-T	ge6-ge7,断电启动bypass
ACG1000-P	4COMBO子卡的最后一对口支持断电和启动bypass
ACG1000-X	4COMBO子卡的最后一对口支持断电和启动bypass