



无线设备在命令行下恢复出厂

恢复出厂

林文欢

2018-12-02 发表

组网及说明

命令行恢复出厂

适用于如下产品：WAC360、WAC 361、MSG360-4、MSG360-10、MSG360-10P、MSG360-20、MSG360-20N、MSG360-40、WAC380-30、WAC380-60、WAC380-90、WAC380-120、WAC381

胖AP：WAP712C、WAP722E、WAP722S、WAP722、WAP621

以下标黑部分为设备自动打印部分，标红加粗的命令是需要手动输入。

reset saved-configuration

The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:**Y** //确定删除保存的配置文件

reboot

Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.....DONE!

This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:**N** //不保存配置

This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:**Y** //继续重启

适用于如下产品：Mini M20、Mini A20、Mini A50、Mini A31、Mini A21、Mini A51、WAP321X、WAP321C、WAP321D

输入**restore default**命令并回车，确认后，设备将恢复到出厂设置并重新启动。

配置步骤

以下标黑部分为设备自动打印部分，标红加粗的命令是需要手动输入。

<H3C>**reset saved-configuration**

The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:**Y** //确定删除保存的配置文件

<H3C>**reboot**

Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.....DONE!

This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:**N** //不保存配置

This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:**Y** //继续重启

适用于如下产品：Mini M20、Mini A20、Mini A50、Mini A31、Mini A21、Mini A51、WAP321X、WAP321C、WAP321D

输入**restore default**命令并回车，确认后，设备将恢复到出厂设置并重新启动。

配置关键点