

知 WAC360/361无线控制器使用RESET键恢复出厂

恢复出厂 林文欢 2018-12-05 发表

组网及说明

使用**RESET**键恢复出厂：

本手册适用于如下产品：WAC360、WAC361

配置步骤

产品型号	RESET键
WAC360、WAC361	连续按RESET键超过5s，以出厂配置启动
WAP712C、WAP722E、WAP722S、WAP722、WAP621、	连续按RESET键5秒可以恢复出厂设置
WAP422、WAP422S	当按键时长达到6~30秒时，AP将会恢复出厂设置并重启
Mini M20、Mini A20、Mini A50、Mini A31、Mini A21、Mini A51	按住RESET键5秒左右，指示灯慢速闪烁，恢复Web和Telnet密码，按住1-秒，指示灯快速闪烁，设备会恢复出厂并重启
MSG360-4、MSG360-10、MSG360-10P、MSG360-20、MSG360-20N	按住RESET按钮5秒以上，恢复出厂配置
WAP321X、WAP321C、WAP321D	长按5秒以上恢复缺省配置

配置关键点