

组网及说明

1、本手册适用于如下产品：本案例适用于如WX3008、WX3010、WX3010E、WX3024E、WX5002、WX5004等WX30、WX50系列的AC。
LAN口默认管理地址为192.168.0.100。

配置步骤

1、命令行修改密码操作如下：

当设备配置的Telnet认证为密码方式，修改命令如下：

```
system-view //进入系统视图  
[H3C]user-interface vty 0 4 //进入用户界面视图  
[H3C-ui-vty0-4]set authentication password simple admin //修改密码为admin
```

2、当设备配置的Telnet认证为账号+密码方式，修改命令如下：

```
system-view //进入系统视图  
[H3C]local-user admin //进入该账号  
[H3C-luser- admin]password simple admin //修改密码为admin
```

配置关键点