

组网及说明

本案例适用于如WX2540E、WX3510E、WX3540E、WX5510E、WX5540E等WX25E、WX35E、WX55E系列的AC。

配置步骤

1、命令行修改密码操作如下：

当设备配置的Telnet认证为密码方式，修改命令如下：

```
system-view //进入系统视图
[H3C]user-interface vty 0 4 //进入用户界面视图
[H3C-ui-vty0-4]set authentication password simple admin //修改密码为admin
```

2、当设备配置的Telnet认证为账号+密码方式，修改命令如下：

```
system-view //进入系统视图
[H3C]local-user admin //进入该账号
[H3C-luser-admin]password simple admin //修改密码为admin
```

配置关键点