

## 知 MSR ICG使用SIC-4G-LTE模块短信开局收不到短信

3G/4G拨号 硬件 吕甲南 2015-08-20 发表

电信短信业务走的语音网络，是2G/3G形式收发。SIC-4G-LTE模块由于芯片等硬件原因仅支持电信LTE网络，不兼容CDMA网络。因此无法收到短信，无法完成短信开局功能。

如果后续电信短信业务可以切换到4G网络，即可支持。电信短信业务走什么网络建议提前联系运营商沟通确认。

模块型号: DM11-2

查看命令: display cellular [ cellular-number ]

dis cellular-ethernet 3/0 all

Modem State:

Hardware Information

=====

Model = DM11-2;