

知 ET716/ET724在不连接OLT的情况下如何恢复出厂设置?

恢复出厂 夏威夷 2018-12-23 发表

问题描述

ET716/ET724在不连接OLT的情况下如何恢复出厂设置?

解决方法

将ET716/ET724以太网口的1号口和8号口使用网线连接起来，并断电重启ONU即可完成ONU恢复出厂设置的操作