

知 千兆交换机接口指示灯含义？

其他硬件相关 闫宁 2018-12-24 发表

问题描述

千兆交换机接口指示灯含义？

解决方法

绿色常亮，表示端口工作在1000Mbps

绿色快速闪烁，表示端口工作在1000Mbps，有接收或发送数据

绿色灭，表示端口没有Up或不在1000Mbps速率下工作

黄色常亮，表示端口工作在10/100Mbps

黄色快速闪烁，表示端口工作在10/100Mbps，有接收或发送数据

黄色灭，表示端口没有Up或不在10/100Mbps速率下工作