

知 命令行下怎么修改交换机的管理地址?

console 问宁 2018-12-24 发表

问题描述

命令行下怎么修改交换机的管理地址?

解决方法

通过console口或者telnet进入设备命令行, 进入到相应虚接口下更改地址, 如管理地址是在vlan1接口下, 想把地址修改为192.168.1.254 255.255.255.0, 修改命令为:

```
<H3C>sys
```

```
[H3C]int vlan 1
```

```
[H3C-Vlan-interface1]ip add 192.168.1.254 255.255.255.0
```