

知

SPF端口状态指示灯含义是什么？

光模块

闫宁 2018-12-24 发表

问题描述

SPF端口状态指示灯含义是什么？

解决方法

如下图所示：

SFP口状态指示灯状态 (每端口对应有一个双色指示灯)	指示灯含义
绿色常亮	模块已安装，端口工作在1G模式下，并且端口Link Up
绿色闪烁	端口工作在1G模式下，正在接收或发送数据
黄色常亮	模块已安装，端口工作在100M模式下，并且端口Link Up
黄色闪烁	端口工作在100M模式下，正在接收或发送数据
黄色闪烁（以3Hz的频率有规律的闪烁）	端口自检失败
灭	模块没有安装或端口没有Link Up