

以太网端口指示灯含义是什么？

以太网接口 闫宁 2018-12-24 发表

问题描述

以太网端口指示灯含义是什么？

解决方法

如下图所示：

交换机型号	以太网端口状态指示灯状态	指示灯含义
S5130-28S-SI S5560-28S-SI	绿灯常亮	端口工作在1000M模式下，并且端口Link Up
	绿灯闪烁	端口工作在1000M模式下，正在接收或发送数据
	绿灯灭	端口没有Link Up或端口没有工作在1000M模式下
	黄灯常亮	端口工作在10/100M模式下，并且端口Link Up
	黄灯闪烁	端口工作在10/100M模式下，正在接收或发送数据
	黄灯以3Hz的频率有规律的闪烁	端口自检失败
S5130-52S-SI S5130-28F-SI S5560-52S-SI S5560-28F-SI	黄灯灭	端口没有Link Up或端口没有工作在10/100M模式下
	绿色常亮	端口工作在1000M模式下，并且端口Link Up
	绿色闪烁	端口工作在1000M模式下，正在接收或发送数据
	黄色常亮	端口工作在10/100M模式下，并且端口Link Up
	黄色闪烁	端口工作在10/100M模式下，正在接收或发送数据
	黄色以3Hz的频率有规律的闪烁	端口自检失败
	灭	端口没有Link Up