

知 M20客户端列表中发送速率和接收速率都代表什么？

设备管理 闫宁 2018-12-24 发表

问题描述

M20客户端列表中发送速率和接收速率都代表什么？

解决方法

发送速率是无线AP实时发送速率

接收速率是无线客户端的实时发送速率