

知 S5130-SI/S5560-SI多台交换机组成IRF堆叠之后交换容量如何计算？

IRF2

闫宁

2018-12-25 发表

问题描述

S5130-SI/S5560-SI多台交换机组成IRF堆叠之后交换容量如何计算？

解决方法

多台设备组成IRF后，IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和