

知 Comware V5&V7平台MSR路由器命令行怎么配置限速？

QoS

骆翔

2018-12-25 发表

问题描述

Comware V5&V7平台MSR路由器命令行怎么配置限速？

解决方法

配置对内网IP地址范围为192.168.1.2---192.168.1.254进行限速，每IP下行方向限速1000kbps，应用在外网接口。

[H3C] qos carl 1 destination-ip-address range 192.168.1.2 to 192.168.1.254 per-address // 配置下载方向的限速时，需要配置为基于目的IP地址的CAR列表（destination-ip-address），如果配置上传方向的限速，则需要配置基于源IP地址的CAR列表（source-ip-address）。如果需要配置为共享方式，在 per-address 后面加上 shared-bandwidth 命令即可。

[H3C] interface GigabitEthernet 0/0

[H3C- GigabitEthernet0/0] qos car inbound carl 1 cir 1000 // inbound表示下载方向，如需要配置上传方向的限速，这里使用outbound命令。

[H3C- GigabitEthernet0/0] quit